# 京の歌色 阿诺捷

#### ARO W et® 阿诺捷



稳健医疗(崇阳)有限公司成立于2001年11月13日,主要从事生产、销售医用纱布、医用脱脂棉、非织造布及其各类制品、医疗器械、一次性灭菌包装产品、伤口护理产品、卫生材料;灭菌加工;本企业自产产品进出口及相关配套业务。

#### ARO炒et®阿诺捷

喷码需求

喷码方案



### 喷码要求 Requirement

# RO W et® 阿诺捷

序号	客户基本要求						
1	喷码材料:	卷料纸张(宽度700mm以内)					
2	喷印内容:	喷印内容 二维码 条码 汉字 数字 符号 尺寸变化多					
3	LED遮光要求:	要求不漏光、封闭式遮光罩子(客户设计)					
4	卷张尺寸:	卷料的宽度700、卷料米数1000、直径600					
5	线管走向要求:	标准					
6	防掉色:	清晰、条形码可扫描率高					
7	同步器安装位:	安装在可移动喷码支架,由甲方设计					
8	感应器安装位:	要求手摇移动感应器、前后左右均可调(定制加工件处理	)				
9	扫描合格率:	合格率不小于99.9%					
10	附加其它要求:	可移动喷码支架,要求方便移动,可移动到多个平台商操 作,喷码支架要求通用					

# 解决方案 Solve

# ARO 紗 et® 阿诺捷

序号	项目	解决方法
1	喷码设备型号:	SP-8872四头,三头 2台设备
2	喷头个数/两排安装排 列方式:	前后错开安装可以喷印内容间距大于27.375mm的内容、根据客户产品排版要求而定
3	喷码精度:	卷对卷-喷码精准定位±0.5mm
4	喷码设备安装位:	在线加高生产线安装
5	平台稳定性评估:	现场客户平台抖动,设计可移动喷码支架,与客户平台分离
6	生产工艺流程:	上料-倒料-感应-喷码-固化-客户平台
7	LED灯配置及安装位:	4头预固化,安装距离喷头较近
8	喷码速度:	0-45m/min
9	整版表面处理:	不用电晕方式
10	LED遮光	全封闭
11	平台走料精度	正负 <b>0.5-1mm</b>

阿诺捷 8872 中速 可变数据喷码机

文字、数字、图片、条 形码、二维码、汉信码、 药品监管码以及复合型 条码、乱码、数据库、 图片等。

德国品质,实现模组化 多样化设备、品种齐全 低成本,高效率 提高产品的附加值 完美的喷码解决方案



#### SP-8872 喷码机参数parameter

#### ARO W et® 阿诺捷

喷头类型:	全进口工业压电喷头	接口类型:	USB3.0和光纤数据传输
喷头寿命:	100Billion antuation's per nozzle	喷印软件:	MagicData可变数据编辑软件
喷头材料:	SST,Nickel alloy & Epoxy adhesive	二次开发:	软件提供接口支持二次开发
喷头宽度:	72mm(单个喷头)	墨路控制:	负压墨路控制,正压喷头清洗
喷嘴数量:	1024个(单个喷头)	墨水类型:	进口环保UV墨水
喷嘴排数:	2排	固化类型:	LED-UV固化
喷印模组:	8组	喷印速度:	0-45米/分钟(各种因素决定)
最大喷印宽度:	576mm	喷头纵向精度:	360dpi
喷印内容:	可变和固定文本、图片、一维码、 二维码、防伪码、数据库、汉信码、 点阵码、线条、方框等	喷头横向精度:	200dpi-1200dpi多种可调

#### ✓ 在线加装平台 Online installation platform

- ●本系统喷码设备可架设在:
- ●上光覆膜设备
- ●飞达走纸平台 ●加装分页机

- ●加装瓶盖/理盖机
- ●加装贴标机等印刷后工段设备上



# ARO 业 et<sup>®</sup> 阿诺捷



